Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:58

Link do produktu: https://szpring.pl/kolnierz-na-opetnik-masztu-mastcollar-psp-p-417.html



Kołnierz na opętnik masztu MastCollar PSP

Cena	**75,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ101673**
Kod EAN	**5018400071877**

Opis produktu

PSP MastCollar to szeroka, samowulkanizująca taśma kołnierzowa przeznaczona do uszczelniania opętnika masztu. Dzięki wysokiej elastyczności i zdolności do samowulkanizacji tworzy trwałą, jednolitą i szczelną powierzchnię, która skutecznie zapobiega przeciekaniu wody do wnętrza jachtu w miejscu przejścia masztu przez pokład.

Taśma jest odporna zarówno na wodę słodką, jak i słoną, a także na działanie promieniowania UV, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości przez długi czas. Łatwa w montażu – wystarczy dociąć do odpowiedniej długości i owinąć wokół podstawy masztu, gdzie pod wpływem docisku taśma samoczynnie się łączy.

Kluczowe cechy:

- producent: **PSP**
- typ: **kołnierzowa**
- przeznaczenie: **uszczelnienie opętnika masztu**
- wymiary: **100 mm × 1,5 m**
- kolor: **biały**
- samowulkanizująca – tworzy jednolitą i szczelną powłokę
- odporna na wodę słodką i słoną
- odporna na promieniowanie UV
- łatwa w aplikacji i dopasowaniu

Produkt **MastCollar PSP** to niezawodne i estetyczne rozwiązanie, które zapewnia długotrwałą szczelność i ochronę pokładu przed przeciekami.

Instrukcja aplikacji PSP MastCollar

1. Przygotowanie powierzchni

- Dokładnie oczyść i odtłuść miejsce montażu (np. alkoholem izopropylowym).
- Powierzchnia powinna być sucha i wolna od kurzu, smarów i resztek starego uszczelnienia.

2. Przygotowanie taśmy

- Odetnij odpowiedni odcinek taśmy, dopasowany do obwodu podstawy masztu.
- Usuń folię ochronną.

3. Nakładanie taśmy

- Zacznij owijać taśmę wokół opętnika masztu, mocno ją naciągając.
- Każdą kolejną warstwę nakładaj **z zakładem ok. 50%** na poprzednią, aby zapewnić szczelność.

4. Docisk i samowulkanizacja

- Po owinięciu mocno dociśnij taśmę ręką, aby warstwy zaczęły się ze sobą łączyć.
- Pod wpływem nacisku i elastyczności materiału taśma **samowulkanizuje się**, tworząc jednolitą, wodoodporną powłokę.

5. Wykończenie

- Upewnij się, że całość dokładnie przylega do powierzchni i nie ma szczelin.
- W razie potrzeby dociśnij jeszcze raz na całym obwodzie.

Wskazówka: najlepsze efekty osiągniesz aplikując taśmę w temperaturze powyżej 10–15°C.