

Link do produktu: <https://szpring.pl/kolnierz-na-opetnik-masztu-mastcollar-psp-p-417.html>



Kołnierz na opętnik masztu MastCollar PSP

Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ101673
Kod EAN	5018400071877

Opis produktu

PSP MastCollar to szeroka, samowulkanizująca taśma kołnierzowa przeznaczona do uszczelniania opętника masztu. Dzięki wysokiej elastyczności i zdolności do samowulkanizacji tworzy trwałą, jednolitą i szczelną powierzchnię, która skutecznie zapobiega przeciekaniu wody do wnętrza jachtu w miejscu przejścia masztu przez pokład.

Taśma jest odporna zarówno na wodę słodką, jak i słoną, a także na działanie promieniowania UV, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości przez długi czas. Łatwa w montażu – wystarczy dociąć do odpowiedniej długości i owinąć wokół podstawy masztu, gdzie pod wpływem docisku taśma samoczynnie się łączy.

Kluczowe cechy:

- producent: **PSP**
- typ: **kołnierzowa**
- przeznaczenie: **uszczelnienie opętника masztu**
- wymiary: **100 mm x 1,5 m**
- kolor: **biały**
- samowulkanizująca – tworzy jednolitą i szczelną powłokę
- odporna na wodę słodką i słoną
- odporna na promieniowanie UV
- łatwa w aplikacji i dopasowaniu

Produkt **MastCollar PSP** to niezawodne i estetyczne rozwiązanie, które zapewnia długotrwałą szczelność i ochronę pokładu przed przeciekami.

Instrukcja aplikacji PSP MastCollar

1. Przygotowanie powierzchni

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić miejsce montażu (np. alkoholem izopropylowym).
- Powierzchnia powinna być sucha i wolna od kurzu, smarów i resztek starego uszczelnienia.

2. Przygotowanie taśmy

- Odetnij odpowiedni odcinek taśmy, dopasowany do obwodu podstawy masztu.
- Usuń folię ochronną.

3. Nakładanie taśmy

- Zaczynij owijać taśmę wokół opętника masztu, mocno ją naciągając.
- Każdą kolejną warstwę nakładaj **z zakładem ok. 50%** na poprzednią, aby zapewnić szczelność.

4. Docisk i samowulkanizacja

-
- Po owinięciu mocno dociśnij taśmę ręką, aby warstwy zaczęły się ze sobą łączyć.
 - Pod wpływem nacisku i elastyczności materiału taśma **samowulkanizuje się**, tworząc jednolitą, wodoodporną powłokę.

5. Wykończenie

- Upewnij się, że całość dokładnie przylega do powierzchni i nie ma szczelin.
- W razie potrzeby dociśnij jeszcze raz na całym obwodzie.

☐ **Wskazówka:** najlepsze efekty osiągniesz aplikując taśmę w temperaturze powyżej 10-15°C.